

VALLENTUNA**HUSBILSVERKSTAD**

Årshjul: underhåll av husbilen

En samlad översikt över vad som bör göras när

En husbil mår bäst av regelbunden omsorg – dels sådant som hör till säsongen, dels sådant som styrs av tid eller körsträcka oavsett årstid. Den här guiden ger dig en samlad överblick över husbilsåret, så att du vet vad som bör göras när.

1. Säsongshjulet – i korthet

Period	Vad som händer
Mars–maj (vår)	Uppstart efter vinterförvaring: batteri, gasol, vattensystem, bromsar, allmän funktionskontroll.
Juni–augusti (sommar)	Löpande koll under säsong: däcktryck, AC-funktion, avfärdskontroll inför varje resa.
September–oktober (höst)	Sista turerna för säsongen, förberedelse inför vinterförvaring.
November–februari (vinter)	Uppställning: tömda system, urkopplat/underhållsladdat batteri, skydd mot fukt och skadedjur.

Vi har fullständiga steg-för-steg-checklistor för både vårstart och vinterförvaring att ladda ner separat – den här guiden ger dig helhetsbilden och binder ihop dem med det som inte är säsongsbundet.

2. Underhåll styrt av tid eller körsträcka

Utöver säsongsrutinerna finns det moment som ska göras med jämna mellanrum oavsett vilken månad det är. Exakta intervall varierar mellan modeller – kontrollera alltid din service-/instruktionsbok – men som övergripande riktmärke gäller ofta:

Moment	Ungefärligt intervall
Kamremsbyte	Enligt tillverkarens angivna intervall (ofta uttryckt i både år och mil) – kontrollera din servicebok.
Bromsvätska	Vartannat år, oavsett körsträcka – vätskan tar upp fukt över tid.
Bromsbelägg/skivor	Kontrolleras vid service, byts vid behov utifrån slitage.
AC-service	Kontroll vartannat år rekommenderas – ett läckande system tappar kylprestanda gradvis.
Gasolflaskor	Kontrollera stämpeldatum för besiktning löpande, byt eller besikta i tid.
Bodelsbatteri	Kapaciteten avtar med åldern – kontrollera laddningsförmåga inför varje säsong.
Fordonsbesiktning	Enligt Transportstyrelsens besiktningsperiod för just ditt fordon – kontrollera via Fordonsuppgifter.

3. Däck – ett eget spår

- ☐ **Vinterdäck** — Krävs i Sverige 1 december–31 mars vid vinterväglag – planera skifte i god tid innan.
- ☐ **Mönsterdjup** — Kontrollera regelbundet, särskilt inför längre resor – lagkrav gäller minst 1,6 mm men marginal ger bättre grepp.
- ☐ **Förvaring** — Däck som inte används bör förvaras stående eller hängande, svalt och mörkt, för att undvika deformation.

4. Övriga guider och checklistor

Den här sidan fungerar som ett nav – här är övriga guider som går djupare inom respektive område:

- ☐ Vårcheck: uppstart efter vinterförvaring
- ☐ Checklista: vinterförvaring av husbilen
- ☐ Packlista och avfärdscheck inför resa
- ☐ Köpguide: begagnad husbil
- ☐ Körkort för husbil & husvagn

Slipp hålla koll på allt själv

Boka in en återkommande service hos oss, så håller vi koll på vad som behöver göras och när. Se alla våra tjänster på vallentunahusbilsverkstad.se/tjanster/