

Checklista: vinterförvaring

Så ställer du undan husbilen inför vintern – utan frost- eller fuktskador

När säsongen är slut är det dags att ställa i ordning husbilen inför vintervilan. Rätt förberedelser gör skillnaden mellan en husbil som är redo att rulla till våren och en som behöver dyra reparationer efter frostskaador eller mögel. Gå igenom listan i ordning innan du ställer undan husbilen.

1. Rengöring och städning

- ☐ **Tvätta utvändigt** — Ta bort smuts, insekter och vägsalt som annars kan orsaka korrosion under vintern.
- ☐ **Städa invändigt** — Töm och rengör alla skåp och fack för att undvika dålig lukt och locka bort skadedjur.
- ☐ **Töm på matvaror** — Töm ut all mat, även torrvaror och konserver – annars riskerar du gnagare i husbilen.
- ☐ **Kylskåp** — Töm, frosta av och torka ur kylskåp och frys. Lämna dörren på glänt så det inte möglar.

2. Vattensystem – frostsäkring

- ☐ **Töm alla tankar** — Töm färskvattentank, gråvattentank och ev. varmvattenberedare helt.
- ☐ **Öppna kranar** — Ställ blandare i öppet läge, mitt emellan varmt och kallt, så att systemet kan dräneras helt.
- ☐ **Blås ur ledningar** — Blås ur vattenledningarna med tryckluft om möjligt för att få bort restvatten.
- ☐ **Frostskyddsmedel** — Håll ev. frostskyddsmedel avsett för dricksvattensystem i vattenlås och tömningsventiler.
- ☐ **Toalett** — Töm kassett/tank och spola systemet med lämpligt frostskyddsmedel.

Vanligaste dyra misstaget: glömt vatten kvar i systemet. Fryser det sönder blir det ofta en kostsam reparation av pump, ventiler eller rörledningar till våren.

3. Batteri och el

- ☐ **Koppla ur batterierna** — Koppla bort start- och bodelsbatteri, eller anslut en underhållsladdare om de får sitta kvar.
- ☐ **Förvaring** — Förvara batterier torrt och tempererat om de tas ur bilen – kyla förkortar livslängden på urladdade batterier.
- ☐ **Ladda regelbundet** — Ladda batterierna ca en gång i månaden under vintern om de inte har underhållsladdare.
- ☐ **Stäng av elförbrukare** — Kontrollera att all elektrisk utrustning är avstängd innan förvaring.

4. Gasol

- ☐ **Stäng gasolen** — Stäng huvudkranen på alla gasolflaskor.

- ☐ **Ta ur flaskorna** — Om husbilen förvaras i garage tillsammans med andra fordon – ta ur gasolflaskorna helt av brandsäkerhetsskäl.
- ☐ **Förvaring** — Förvara flaskorna stående, på ventilerad plats med anslutning direkt till det fria.

5. Däck och kaross

- ☐ **Däcktryck** — Se till att däcktrycket är korrekt innan längre stillestånd, det minskar risken för platta punkter.
- ☐ **Avlasta hjulen** — Använd pallningsbockar eller kör bilen en bit varje månad så att däcken inte står i samma läge hela vintern.
- ☐ **Skydd mot väder** — Förvara under tak om möjligt. Utomhus – använd ett andningsbart överdrag och ställ bilen lätt lutande.
- ☐ **Fukt inuti** — Placera en fuktabsorbent (torrboll/avfuktare) inne i husbilen för att minska kondens.

6. Säkerhet och administration

- ☐ Ställ av fordonet hos Transportstyrelsen om det inte ska köras under vintern
- ☐ Kontrollera att försäkringen gäller för uppställning/förvaring
- ☐ Lås alla dörrar, luckor och fönster – gasoltuber och tillbehör är stöldbegärliga
- ☐ Överväg larm eller kamerabevakning på förvaringsplatsen
- ☐ Täta eventuella öppningar mot skadedjur (ventiler, avgasrör, hjulhus)

Låt oss göra vinterförberedelserna åt dig

Vi tömmer vattensystemet, kontrollerar batteri och gasol och gör husbilen redo för vintervila. Boka vinterservice på vallentunahusbilsverkstad.se/tjanster/husbilsservice/